

Link do produktu: <http://www.fabrykabarwy.pl/tester-beckers-designer-50ml-p-21.html>



Tester Beckers Designer 50ml

Cena	4,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Beckers

Opis produktu

Teseter Beckers Designer colour farba

lateksowa do ścian i sufitów

Przetestuj kolor!!!

Farba designer przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych (szkoły, przedszkola itd.), obiektach służby zdrowia oraz zakładach usługowych. Można stosować do malowania takich powierzchni jak: płyty kartonowo-gipsowych, tynki cementowo-wapienne, jak również do renowacji starych wymalowań. Produkt nadaje się również do dekoracyjnego malowania betonu.

 NOWOŚĆ	 NOWOŚĆ	 NOWOŚĆ	 NOWOŚĆ
Misty violet	Crocus violet	Healing grey kolor trendowy	Stony beach
 NOWOŚĆ	 NOWOŚĆ	 NOWOŚĆ	 NOWOŚĆ
Pear	Apple	Wasabi kolor trendowy	Mountain charm
 NOWOŚĆ	 NOWOŚĆ	 NOWOŚĆ	 NOWOŚĆ
Sea blue	Marina blue kolor trendowy	Dark raspberry	Burgundy kolor roku
			
Caramel pudding	Light grey	Vanilla cream	Melon
			
Powder pink	Stony grey	Cappuccino	Almond
			
Candy pink	Lavender	Apricot	Frappe
			
Passionate red	Cup of coffee	Vanilla muffin	Cotton candy
			
Iris	Banana	Sunlight	Pistachio
			
Sunflower	Sunny day	Star	Salvia
			
Gerbera	Yellow lotus	Juicy orange	Olive green
			
Light coral	Secret yellow	Honey	Asparagus

Paleta kolorów



Przygotowanie powierzchni

Warunki nakładania:

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania muszą być suche, o zawartości wilgoci w drewnie poniżej 20%. Aplikację należy przeprowadzać w temperaturze powyżej +5°C i poniżej +25°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Ostateczna barwa uzależniona będzie od gatunku drewna i ilości nałożonych warstw.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże przeznaczone do malowania musi być czyste, suche i odtłuszczone, oczyszczone z pyłu i luźno z nim związanych elementów. Usunąć pleśń oraz wszelkie zanieczyszczenia ograniczające przyczepność farby do podłoża za pomocą odpowiednich preparatów. Do wypełnienia ubytków i pęknięć w podłożu oraz wyrównania powierzchni ścian i sufitów należy zastosować odpowiednią szpachlówkę, upewnić się, czy wszystkie powierzchnie szpachlowane lub wcześniej malowane farbą z połyskiem są zmatowione. Całą powierzchnię zagruntować farbą DESIGNER PRIMER. Sypkie i bardzo chłonne podłoża zagruntować preparatem o właściwościach wiążących podłoże, a następnie farbą DESIGNER PRIMER. Powierzchnie przygotowane do malowania powinny być gładkie i o jednolitej chłonności. Taśmę malarską usuwać na „mokro”.

Malowanie:

Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać. W zależności od chłonności podłoża należy nałożyć 1-2 warstwy BECKERS DESIGNER COLOUR za pomocą pędzla, wałka lub metodą natrysku. Dla kolorów o szczególnie słabej sile krycia może nastąpić konieczność nałożenia dodatkowych warstw. Zaleca się stosowanie narzędzi malarskich ANZA. W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, farba schnie ok. 2 godziny. Między nakładaniem kolejnych warstw należy zachować co najmniej 4-godzinny odstępek czasu. Niska temperatura, podwyższona wilgotność oraz słaba wentylacja wydłużają czas schnięcia.